

HANDDOEK VERWARMER



Zet het apparaat aan met de knop voorop. Deze verwarmt in ongeveer 30-40 min.

Pak de gewenste hoeveelheid kompresdoeken en houd de kompresdoeken onder de lauw-warme kraan. Wring de doeken vervolgens goed uit en rol deze strak op in rolletjes. Zo houden de doeken de warmte beter vast en voorkom je dat ze uitdrogen, plaats ze daarna in de verwarmer.



Na gebruik de handdoekwarmer uitzetten. Zet het deurtje van de handdoekwarmer open terwijl deze afkoelt. Op deze manier voorkomt u dat het vocht in de handdoek-verwarmer schimmel of een onprettige geur veroorzaakt.

Leeg het water opvang bakje onder de handdoekverwarmer regelmatig.



Tips

Voeg een druppeltje etherische olie toe aan de handdoekjes, dit zorgt voor een heerlijke geur beleving. U kunt uw oliën en/of maskers ook in de verwarmer zetten om deze producten extra te verwarmen.

